

LD 多功能面板使用说明

一，本面板分为有密码使用方式和无密码使用方式两种

二，无密码模式下：

- 按 1# 自动门切换为感应模式
- 按 2# 自动门切换为门禁模式
- 按 3# 自动门切换为常开模式
- 按 6# 自动门切换为下班模式（下班模式下内感应器也无效只有门禁有效，用于有卷闸门的情况下）

三，有密码模式下：

- 按 “开门密码”#1# 自动门切换为感应模式
- 按 “开门密码”#2# 自动门切换为门禁模式
- 按 “开门密码”#3# 自动门切换为常开模式

四，开门密码修改方式：

按 88888888888.....（13 个以上即可超过没关系） # 5 # “需要设置的新四位开门密码” #

注意：新的密码的第一位数不能以 0 到 6 开头，只能用 7、8、9 开头。否则容易冲突。

五，填卡方式：（填卡前需要先设置一个开门密码）

开门密码 # 85 # 进入填卡状态（此时门会常开）需要要添加的卡连续刷入直到结束
然后重复按 开门密码 # 85 # 门关闭表示已添加完成。

清楚所有卡片方式： 开门密码 # 75 #

感应模式下：初次切换第一次会有一个卷闸门开的动作。此时感应门处于感应进出模式。卷闸门处于开启状态。

门禁模式下：初次切换第一次会有一个卷闸门开的动作。此时感应门处于外面进来需要门禁信号或内感应器信号才能开启模式。每次门打开时外感应器在开启时间后会起到感应作用关闭以后则感应无效。卷闸门处于开启状态。

常开模式下：初次切换第一次会有一个卷闸门开的动作。此时感应门处于长期开启状态。卷闸门处于开启状态。

下班模式：自动门上锁、卷闸门回下闸。若第二天来开门会有两个使用情况 1、若面板未设置开门密码则需要门禁机开门，开门后自动切换门禁模式。若面板有加密且装在室外也可以使用面板密码开门，开门后自动切换门禁模式。

五、施工调试使用：

- 按 “开门密码”#7999# 内感应屏蔽
- 按 “开门密码”#7666# 外感应屏蔽
- 按 “开门密码”#7333# 防夹屏蔽
- 按 “开门密码”#7667# 门禁屏蔽
- 按 “开门密码”#9999# 屏蔽复位
- 按 “编程密码”#9627# 外感器测试
- 按 “编程密码”#9927# 内感器测试
- 按 “编程密码”#9265# 防夹测试
- 按 “编程密码”#9527# 门禁测试